- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って



- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って



- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って



- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って



- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って



- ○保証期間は商品お買上げ日より1年間です。 ただし、蛍光灯器具内蔵の安定器は3年間です。 ※ランプ・グロー点灯管・電池などの消耗品、セード・グロー ブ類・リモコン送信機等は対象外とさせていただきます。 ※24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用 の場合は、上記の半分の期限とします。
- ○保証内容は、取扱説明書・本体貼付シール等の注意書 に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、 無料修理させていただきます。
- ○保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせて いただきます。
- 1.お買上げ後の取付け場所の移設、輸送、落下などに よる故障および損傷
- 2 施工上の不備に起因する故障や不具合 3.使用上の誤りおよび、不当な修理や改造による故障
- および損傷 4.車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障
- および損傷
- 5.火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、 指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障 および掲傷
- 6.日本国内以外での使用による故障および損傷 7.法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わない ことによる故障および損傷

アフターサービスについて

- ○修理を依頼されるとき
- 1 保証期間内の場合
- 販売店のレシート等、お買上げ日を特定できるものを添えて、 お賞上げ販売店までお申し出ください。
- 2.保証期間を過ぎている場合 お買上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。
- ○補修用性能部品の最低保有期間 弊社は照明器具の補修用性能部品を製造打ち切り後 最低6年間保有しています。
- ※性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。
- ○アフターサービスについてご不明な点(修理・取扱いのご相談)は、 お買上げの販売店へお申しつけください。 転居や贈答品などでお買上げの販売店にご依頼できない場合、
- 1.修理のお問合わせは、「修理窓口」へ
- 東日本フロントセンター 27(03)3424-1111 東京都世田谷区池尻3-10-3 西日本プロントセンター 会(06)6454-3901 大阪市北区大淀中1-4-13 フリーダイヤル 商 (0120) 56-8634
- 2.その他のお問合わせは、「ご相談窓口」へ
- お客さま相談センター(フリーコール)

1 (0120)139-365 東京都世田谷区池尻3-10-3

■この製品は日本国内用ですので日本国外では使用できず、またアフターサービスもできません。 This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

製造会社 🙏 三菱電機照明株式会社 🕏 (0467)41-2729 🔼 (0467)41-2786

〒247-0056 神奈川県鎌倉市大船2-14-40 http://www.MitsubishiElectric.co.jp/group/mlf/

MITSUBISHI

三菱シーリングファン

CF02AS CF02AM

取扱説明書

施工者さまへ

取付工事のあと、必ずこの取扱説明書を使用者 さまにお渡しください。

このたびは三菱照明器具をお買い上げいただきまして ありがとうございました。

(0031850) B

F7627649G02

F7627649H53

お客さまへ

ご使用前に、正しく安全にお使いいただくために この「取扱説明書」を必ずお読みください。 そのあと大切に保管し、必要なときお読みください。

■安全上のために必ずお守りください。

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの。 ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

●取り付けについて

- ●電気工事は電気工事士の有資格者が「電気設備の技術規準」・「内線規程」に従って行う。
- ●シーリングファンの取り付けは、取扱説明書に従って行う。取り付けに不備があると落下・感電・火災等の原因。
- ●取り付け、取り外しは必ず電源を切ってから行う。
- ●振動や衝撃の大きい場所には取り付けない。落下してけがの原因。
- ●シーリングファンは、天井面の丈夫なところ(補強材のあるところ) に取り付ける。薄い天井面、弱い天井面等に 取り付けると、器具落下の原因。(天井厚さ30mm以下、100mm以上には取り付けできません。)
- ●補強材は45×45以上が必要です。
- ●取付金具には必ず木ねじ(回り止め用)を取り付ける。回転して器具落下の原因。

取り付け

⚠ 注意

●交流100V(50Hz,60Hz)以外の電圧 ●暖房器具、ガス器具等の真上付近等の で使用しない。

間違って器具に過電圧を印加した 場合、器具の寿命が短くなったり

加熱による火災の原因。 また、異常回転による振動が発生 電源電圧 する場合があります。

温度の高い場所では使用しない。 火災・感電の原因。 (この器具は、5~35℃の温度

範囲で使用するように設計して あります。) 温度

●このシーリングファンは非防水 形です。屋外や湿気の多い場所 では使用しない。

(蒸気の発生する場所など)

感電・火災・絶縁不良の 原因。

湿気禁止

●お客様自身で電気工事はしない。電気工事士の資格が必要です。感電の原因。

- ●シーリングファンを取り付ける際、壁紙、クロス貼りなどの接着剤が十分乾燥してから取り付ける。 メッキや塗装などの変色やサビの原因。
- ●調光器による調光使用はできません。調光器が取り付けられている配線で使用すると、シーリングファンや照明器具 (別売り) のランプが短寿命となります。また、異常回転による振動が発生する場合があります。
- |●必ず壁スイッチを付けて使用する。シーリングファン1台につき1つ必要です。

●ご使用について

▲ 警告

●シーリングファンを改造したり、 部品を変更して使用しない。

改造

落下・感電・火災の 原因。

◆本体にぶらさがらない。 落下してけがの原因。

●紙や布などを器具や羽根にかぶせ たり近くに置いたりして、 使用しない。

●異常な振動や音が発生した場合は ただちに使用を停止する。



火災等の原因。

⚠ 注意

●運転中は羽根に触れない。 けがの原因。

振動してゆれや落下の原因。

交換する。

●万一、羽根が壊れた時は全ての羽根を



感電の原因

お手入れの際は、必ず電源を切る。





雷源を切って

